



## RENGJØRING AV CP MODELL ISBITMASKINER

Rengjøringen av ismaskinen sikrer en hygienisk standard, og optimaliserer produktiviteten til selve maskinen.

Operasjonene som skal utføres med engangshansker av lateks/nitril er:

1. Ta bort i rekkefølge flaggpanelet, isbitssliden, pumpehylsen og filteret (når det finnes), pluggene og overløpsrøret.
2. Legg komponentene i en ferskvannskasse.
3. fortynn 0,5 liter sitronsyre per liter vann.
4. La komponentene ligge i bløt i minst 30 minutter.
5. Skyll komponentene grundig med rent ferskvann, rengjør dem deretter med en engangssvamp.
6. Sett sammen komponentene i omvendt rekkefølge sammenlignet med demonteringen, før du starter ismaskinen på nytt.

